

Veggbrakett:

Veggbrakettene fester sideskinnene mot fasaden. Det er viktig at sideskinnene monteres slik at de står loddrett ned fra systemet, dermed også korrekt avstand fra fasade. For å sikre dette må korrekte braketter bestilles for ditt behov. Se tabell til høyre for tilgjengelige varianter.

Brakett	Avstand fra senter av lamell til monteringsflate	Avstand kassett derav bygges ut fra monteringsflate
Var. 1	50 - 70 mm	-10 - 10 mm
Var. 2	70 - 100 mm	10 - 40 mm
Var. 3	100 - 170 mm	40 - 110 mm

Antall veggbraketter som medfølger varierer med systemets høyde. Dette fremkommer i tabellen til høyre.

I de fleste tilfeller monteres toppbrakettene og sideskinnene på samme flate. For C80-persiennen vil brakett var. 1 benyttes i det tilfellet. Dersom toppbrakettene monteres lenger ut fra fasaden enn veggbrakettene, kan var. 2 eller 3 derimot bli nødvendig.

Systemhøyde [mm]	Antall braketter
500 – 1600	2
1601 – 2600	3
2601 – 3600	4
3601 – 4600	5
4601 – 5000	6

